

球阀说明书

一、 产品简介

菲时特球阀是采用精品黄铜作为主体原材料，采用金属螺纹连接或塑料活接的方式，包括单头活接球阀，双头活接球阀，过滤球阀等民用球阀类产品，产品符合相关标准要求，适用于建筑物内冷热水用。

二、 安装方法

球阀与外部连接时采用相应规格螺纹接口与螺纹连接和塑料活接头与相应规格的管材热熔焊接。

三、 安装、使用注意事项

1. 安装前应先将供水管道内的泥沙等杂物清洗干净，并检查产品规格与管道规格是否匹配。
2. 本产品必须与“菲时特”产品匹配使用，严禁与其它厂家产品配套。
3. 安装时，焊接工艺应符合本公司管道系统管材管件相关焊接参数，螺纹连接处应缠绕数层聚四氟乙烯密封带（生料带）作为密封介质。
4. 安装完本产品后，应按照施工规范，检查其连接的牢固性和密封性。
5. 在装潢期间或装潢完工后但未入住的用户、以及外出无人居住期间，请关闭您家里的进水总阀。
6. 在环境温度可能达到 0℃ 以下时，请您对管路、阀门采取必要的保暖措施。
7. 如未按本产品使用说明书正确安装、使用所造成的后果，本公司概不负责。

四、 运输

产品运输中不得受到划伤、抛摔、剧烈的撞击、曝晒雨淋、油污和化学品污染。

五、 储存

产品应贮存于远离热源、油污和化学品污染地，必须存放在通风良好、温度不大于 40℃ 的仓库内，不宜室外存放。

六、 保修期

自购买日起保修两年。

七、 提醒

在保修期内，以下条款涉及到的情况，本公司不予保修，经本公司同意后可以进行有偿维修：

1. 客户不能提供购买发票和保修卡，或擅自涂改保修卡。
2. 不按照产品使用要求引起的故障及损坏。

3. 非专业人员及不当安装或修理引起的故障及损坏。
4. 客户自行拆装，调换位置引起的故障及损坏。
5. 不当维护、保养或更换配件而引起的故障及损坏。
6. 产品出厂后，自行开孔引起的渗水损坏。
7. 沙粒、污物及其它外物引起的故障及损坏。
8. 因其它不可抗拒的因素:地震、火灾、低温冻害、水灾等天灾，及其他公害、气害、盐害等造成的故障及损坏。
9. 其它非产品自身质量问题引起的故障及损坏等。